

# tweakz®

per apparecchi con placchette:

Strumento di cura ortodontica  
4 in 1 e custodia da viaggio

- 1 Rimuove e sostituisce gli elastici
- 2 Rimuove le placchette, gli elastici e i residui di cibo
- 3 Liscia i punti ruvidi che causano ulcerazioni
- 4 Taglia e trattiene in sicurezza i fili taglienti



## ISTRUZIONI

Questo strumento professionale è stato concepito per fornire assistenza quando si verificano i seguenti problemi durante il trattamento:

**Applicazione o rimozione di elastici su ganci o bande previsti dal trattamento.**

1. Aprire le leve superiore e inferiore dello strumento Tweakz 4-in-1 e far ruotare l'accessorio 1 per l'applicazione degli elastici finché non scorre più.
2. Inserire l'elastico nella parte più profonda dell'uncino dell'applicatore, dove forma una U, e poi fissarlo al primo gancio.
3. Allungare l'elastico e fissarlo al secondo gancio in bocca, quindi sollevare e girare l'accessorio una volta che l'elastico è ben saldo.

**Placchetta visibilmente scollegata dalla superficie del dente.**

1. Aprire le leve superiore e inferiore dello strumento Tweakz 4-in-1 e far ruotare l'accessorio 2 per la pulizia dentale finché non scorre più.
2. Individuare l'elastico intorno alla placchetta.
3. Tenere ferma la placchetta e posizionare delicatamente l'accessorio per la pulizia dentale al di sotto o al di sopra del centro della placchetta stessa, per passare sotto una parte dell'elastico.
4. Tirare delicatamente verso di sé per creare un po' di spazio tra l'elastico e la placchetta quindi tirare con delicatezza da una parte e poi dall'altra per rimuovere l'elastico.
5. Con la mano che tiene la placchetta, rimuoverla e riporla in un sacchetto con chiusura a zip da portare alla successiva visita scheulata.
6. Se la placchetta non ha un elastico ma uno sportellino scorrevole con un piccolo foro al centro, per aprirlo bisogna inserire l'accessorio per la pulizia dentale nel foro e spostarlo verso l'alto se si trova sull'arcata mascellare (denti di sopra), o verso il basso se si trova sull'arcata mandibolare (denti di sotto).
7. Se si trovano residui di cibo o altro incastrati tra i denti o intorno alla placchetta, posizionare delicatamente l'accessorio per la pulizia dentale sulla superficie del dente nel punto in cui si trovano i residui da eliminare, quindi muoverlo con cautela verso l'esterno della bocca.

**Superficie tagliente di un gancio, una banda o una placchetta che irrita la guancia, le labbra o i tessuti molli.**

1. Aprire le leve superiore e inferiore dello strumento Tweakz 4-in-1 e far ruotare l'accessorio 3 con la lima dentale diamantata finché non scorre più.
2. Individuare il punto tagliente e muovere la lima in avanti e indietro fino a quando la superficie sarà liscia e non presenterà più problemi.

**Filo tagliente che sfrega contro la guancia, la gengiva o il vestibolo.**

1. Girare la molla della leva inferiore verso l'estremità 4 con tronchesina per fili. In questo modo si crea resistenza tra la leva superiore e quella inferiore.
2. Con un dito, tirare la guancia verso l'esterno per individuare il filo e il punto in cui è tagliente.
3. Posizionare delicatamente la tronchesina per fili intorno al filo.
4. Spostare la tronchesina per fili in corrispondenza del punto in cui il filo fuoriesce dalla banda o dalla placchetta.
5. Comprimerle le leve superiore e inferiore l'una verso l'altra e continuare a tenerle in questa posizione anche quando si sente che il filo viene tagliato; in questo modo si potrà afferrare il pezzo di filo tagliato e rimuovere in modo sicuro lo strumento Tweakz 4-in-1 dalla bocca.
6. Rilasciare le leve superiore e inferiore ed eliminare il pezzo di filo tagliato.
7. Chiudere lo strumento Tweakz 4-in-1 girando la molla in direzione opposta alla tronchesina per fili in modo che le leve siano libere.

**Pulizia dello strumento Tweakz.**

Pulire lo strumento Tweakz 4-in-1 con acqua e sapone o con alcool per disinfettare.

**Chiamare lo studio ortodontico il giorno lavorativo successivo per fissare un appuntamento il prima possibile.**