

t w e a k z®

Nástroj pre zubný strojček

Nástroj 4 v 1 na ortopedickú starostlivosť a cestovné puzdro

- 1 Odstránenie a výmena gumičiek
- 2 Odstránenie uvoľnených svoriek, gumičiek a nečistôt
- 3 Vyhladenie drsných miest, ktoré spôsobujú tvorbu vredov
- 4 Bezpečne strihá a drží ostré drôty



URČENÝ ÚČEL

Nástroj Tweakz pre zubný strojček je určený na pomoc v nasledujúcich situáciách:

- pripevňovanie gumičiek k háčikom alebo pásikom priradeným k protokolu liečby alebo ich odstraňovanie,
- odstraňovanie svoriek viditeľne oddelených od povrchu zuba,
- ostrý háčik, pásik alebo svorka dráždiace líce, pery alebo mäkké tkanivo,
- bezpečné odstrihnutie a držanie akéhokoľvek ostrého drôtu, ktorý sa trie o líce, ďasná alebo predsieň ústnej dutiny.

INDIKÁCIA

Používatelia ortodontického zubného strojčka.

POPULÁCIA PACIENTOV

Nástroj Tweakz je určený pre dospievajúce a dospelé osoby s ortodontickým zubným strojčekom.

URČENÍ POUŽÍVATELIA

Dospievajúce a dospelé osoby s ortodontickým zubným strojčekom.

KONTRAINDIKÁCIE

Pre tieto pomôcky neexistujú žiadne špecifické kontraindikácie.



OrthoNu LLC • 125 Half Mile Road,
Suite 200 • Red Bank, NY, 07701 USA
whatsnu@orthonu.com • orthonu.com



Self-Care Solutions
You got this!

VÝSTRAHY A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Ak by ste potrebovali pomoc pri používaní nástroja Tweakz, kontaktujte alebo navštívte svojho ortodontistu a tím. Môžu vám vysvetliť a ukázať, ako sa jednotlivé nástroje používajú, aby ste sa cítili pohodlne.

NÁVOD NA POUŽITIE

Tento profesionálny nástroj je určený na pomoc pri nasledujúcich problémoch počas ošetrovania:

Pripevňovanie gumičiek k háčikom alebo pásikom priradeným k protokolu liečby alebo ich odstraňovanie.

1. Otvorte ① horné a dolné rameno nástroja Tweakz 4 v 1, otočením otvorte nadstavec aplikátora gumičiek a vysuňte ho až na doraz.
2. Vložte gumičku do najhlbšej časti kosákovitého nástroja, kde vytvára písmeno U, a potom ju nasadte na prvý háčik.
3. Natiahnite gumičku na druhý háčik v ústach a obtočte ju dookola tak, že ju zdvihnete hore a obtočíte dookola, keď je gumička zaistená.

Svorka je viditeľne oddelená od povrchu zuba.

1. Otvorte horné a dolné rameno nástroja Tweakz 4 v 1, otočením otvorte ② nadstavec dentálneho podberáka a vysuňte ho až na doraz.
2. Nájdite gumičku, ktorá je obtočená okolo svorky.
3. Držte svorku a opatrne umiestnite dentálny podberák pod alebo nad stred svorky, aby ste sa dostali pod časť gumičky.
4. Jemne potiahnite smerom k sebe, aby ste vytvorili trochu priestoru medzi gumičkou a svorkou, a zároveň jemne ťahajte do jedného a druhého rohu, aby ste gumičku odstránili.
5. Rukou, ktorou držíte svorku, odoberte a vložte do vrečka na zips, ktoré si prinesiete na ďalšiu plánovanú návštevu.
6. Ak okolo svorky nie je gumička, ale má posuvné dvierka s malým otvorom v strede, vložte dentálny podberák do otvoru a otvorte ho pohybom nahor na oblúku hornej čeľuste (horný rad zubov) a pohybom nadol na oblúku dolnej čeľuste (dolný rad zubov).
7. Ak zistíte, že sú medzi zubami či v okolí svorky zaseknuté nečistoty alebo jedlo, jemne priložte dentálny podberák na povrch rozhrania medzi zubom a jedlom/nečistotami a jemne posúvajte von smerom k ústam.

Ostrý háčik, pásik alebo svorka dráždi líce, pery alebo mäkké tkanivo.

1. Otvorte horné a dolné rameno nástroja Tweakz 4 v 1, otočením otvorte ③ diamantový dentálny pilník a vysuňte ho až na doraz.
2. Vyhľadajte ostré miesto a pohybujte pilníkom tam a späť, kým nebude miesto hladké a nebude viac spôsobovať problémy.

Ostrý drôt sa odiera o líce, dásna alebo predsieň ústnej dutiny.

1. Nastavte pružinu na dolnom ramene tak, že ju sklopíte smerom k ④ nadstavcu na strihanie a uchopenie drôtu. Vytvorí sa tým odpor medzi horným a dolným ramenom.
2. Prstom potiahnite líce smerom von, aby ste lokalizovali drôt a jeho polohu.
3. Opatrne umiestnite nástroj s nadstavcom na strihanie a uchopenie drôtu okolo drôtu.
4. Presuňte nadstavec na strihanie a uchopenie drôtu do jednej roviny s párikom alebo svorkou, z ktorých trčí drôt.
5. Pritlačte horné a dolné rameno k sebe a keď pocítite, že sa drôt prestrihol, ďalej držte horné a dolné rameno v zatvorenej polohe, aby ste uchopili prestrihnutý kus drôtu a bezpečne vybrali nástroj Tweakz 4 v 1 z úst.
6. Uvoľnite horné a dolné rameno a odstrihnutý kus drôtu zlikvidujte.
7. Zatvorte nástroj Tweakz 4 v 1 tak, že odklopite pružinu od nadstavca na strihanie a uchopenie drôtu, aby horné a dolné rameno viac neboli spojené.

Čistenie nástroja Tweakz.

Nástroj Tweakz 4 v 1 vyčistite vodou a mydlom alebo utrite alkoholom, aby ste ho vydezinfikovali.

Nasledujúci pracovný deň zavolajte do ortodontickej ordinácie a dohodnite si termín, ktorý vám najviac vyhovuje.

NÁVOD NA OPĀTOVNÉ POUŽITIE

Ak je pomôcka poškodená alebo vykazuje známky opotrebovania, nepoužívajte ju.

PODMIENKY SKLADOVANIA/MANIPULÁCIE

Nie sú potrebné žiadne osobitné pokyny na skladovanie alebo manipuláciu.

POKYN Y NA LIKVIDÁCIU

Túto pomôcku zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a usmerneniami.

Každý závažný incident, ktorý sa vyskytol v súvislosti s používaním pomôcky, sa má nahlásiť výrobcovi a príslušnému úradu v členskom štáte, v ktorom má používateľ a/alebo pacient sídlo.

Dátum vydania: 4. decembra 2024

Revízia: 1.0

EC **REP**

MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen
33 – Suite 123, 2595 AM
The Hague, Holandsko

CH **REP**

MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28,
6302 Zug, Švajčiarsko

Austrálsky zadávateľ:
MedEnvoy Global Pty Ltd
60 Martin Place
Sydney, NSW 2000
Austrália